を止めない 止めない

et's set the machine lead time to 0


極・ワークを超精密に外段取りすることで機械のリードタイムを0へ


電極・ワークプリセッター Super precision electorodes/work pre-setter

なぜ外段取りなのか そもそも製造業は常に納期短縮・コスト 削減をしなくてはなりません。

しかし一体どこを削減すれば出来るので しょうか。加工機のスピードを上げるこ とも大事ですが、段取りの改善が最も効 果的にコストやスピードに反映されます。 電極やワークを加工機の外で段取りし、 加工終了後すぐに電極やワーク交換する ことが出来たならば、かなりの時間短縮 となります。

If you can exchange electorodes and workpiese in a short time, you can save time





SFP-02A

加工経路を川の流れのように

どんなに最新の機械を並べても加工と段取り経 路が離れていれば作業効率は上がりません。 例えば3次元測定機で同じ仕様をすれば測定室 にいちいち電極やワークを持っていく必要があり。 ますSEP-02Aは「加工機のすぐそばにおける」コ ンパクトな大きさで、電気を使わずに可動させれ ます(リニアスケール・デジタルカウンターは電源 必要)。販売20年目を迎えて不具合などによるリ コールは一切ございません。

Very compact design

There is no need to use electricity There is no problem such as recall

- 各軸のストローク Stroke amount XZ150mm Y140mm 各軸のヨーイング Yawing moment ±0.001/150mm (Y140mm)
- XY軸間の直角度 Right-angle of XY 0.003mm or less テーブル面とZ軸面の直角度Right-angle of base and Z (XY方向) 0.003mm or less
- 本体重量 Body weight 約210kg EROWA/ 3R To correspond

製造元


■ Sun Ai 株式会社サンアイ精機 Sun Ai inc.

岩手県奥州市江刺区愛宕字金谷127-1127-1kanaya odaki esashi iwate japan TEL0197-35-5518 FAX0197-35-5527 TEL +81 197 35 5518 E-MAil sunai@pup.waiwai-net.ne.jp


youtube プリセッター

検索 sunai.sk


Specification 仕様及び各部の名称




Method of operation 操作方法



Z turn the handle and move the Z plate up and down Z軸ハンドルを右に回すとZ軸プレートが 上昇し左に回すと下降します



X軸ハンドルを右に回すとテーブルが左側に 移動し左に回すとテーブルが右に移動します



Y turn the handle and move the base moves backward or approaches

Y軸ハンドルを右に回すとテーブルが奥側に移 動し左に回すとテーブルが手前側に移動します



Basically attach the magnet stand tothe Z plate and work. Adjust electrodes and workpiece -般的にはZ軸プレートにマグネットスタン ドをつけ、ピックテスターにて電極やワー クを測定、調整していきます。

Example of use 使用例

Electrode pre-set

雷極プリセット





Accessories

- Bucket for waste oil
- Reference table
- Idemitsu dapfne super multi oil 68(1 dose)
- ■付属品として廃油を受けるバケットがつきます。
- 付属品として水準器を乗せるテーブルがつきます。
- 給油ポンプに摺動油が一杯分入っております。 (出光ダフニースーパーマルチオイル68)

Attention 設置環境 及び取扱上の注意点

Floor strength required

- □本機械重量に耐えられる場所、及び他の機械など の振動、衝撃が伝わらない場所
 - Clean environment required
- □粉塵、噴霧がない場所
- The temperature change is not good □温度変化が少ない場所
- Please do not move from installation location □プリセッターの設置後は理由が無い限り移動させ ないでください
- Please do not place heavy objects
 □本機械の上に重量のある工具類等を置かないでく

Please be careful not to rust

□塗装されていない部分や摺動面を触れると錆の原 因となります。触れた場合には布などでふき取り、 錆止め油などを塗布してください

Please refill the oil once a week

for oli Idemitsu dapfne super multi oil 68 □摺動油は給油ポンプにて週に1度給油してくださ い。摺動油は出光ダフニースーパーマルチオイル 68、または相当品をご使用ください

Please process waste oil regularly. No fires □摺動油は廃油パイプを伝って下に落ちてきます。 バケットから廃油をあふれさせないように定期的 に点検をしてください。尚、火気は厳禁ですので 作業中は火気を取り扱わないようにしてください。

If the product moves dus to a disaster, please use the attached table to correct it

□地震などによりテーブルの水平がとれなくなった 場合、付属の水準器用テーブルをEROWA/3R各社 ベースに取り付け、水準器を乗せてレベルを出し

In case of malfunction, please contact your dealer

□SEP-02Aは超精度機械です。無理な負担を掛けた り過度の衝撃を加えると故障の原因となります。 故障した場合にはお買い求めになった販売店にご 相談下さい

Workpiece pre-set セット

